

## ANZUGSDREHMOMENT MOTOR

GEGENSTAND	N-m	kgf*m
Auspuffrohrschraube	23	2,3
Auspufftopf-Verbindungsschraube	23	2,3
Auspufftopf-Befestigungsmutter	23	2.3
Drehzahlsensor-Rotorschraube	20	2,0
Motorkettenrad-Mutter	115	11,5
Motor-Befestigungsschraube und -mutter (M 12)	75	7.5
(M 10)	55	5.5
Motoraufhängung-Schubeinsteller	23	2,3
Motoraufhängung Schubeinsteller-Sicherungsmutter	45	4,5
Motor-Aufhängungsklemmschraube	23	2.3
Zylinderkopfhaubenschraube	14	1,4
Zündkerze	11	1.1
Steuerkettenführungsschraube	10	1.0
Nockenwellenzapfen-Halterschraube	10	1.0
Steuerketten-Spannungseinsteller-Deckelschraube	23	2,3
Steuerketten-Spannungseinsteller-Befestigungsschraube	10	1,0
Zylinderkopf-Seitenschraube	14	1.4
Steuerkettenspanner schraube	10	1,0
Zylinderkopfschraube (M:10)	51	5.1
(M:6)	10	1.0
PAIR-Membranventil-Deckelschraube	10	1.0
Wassermantelschraube	9.5	0.95
Wassereinlaßdeckelschraube	10	1,0
Kupplungsdeckelschraube	10	1.0
Kupplungsnabenmutter	150	150
Kupplungsfeder-Stellschraube	10	1.0
Starterkupplungsdeckelschraube	10	1.0
Starter-Zwischenraddeckelschraube	10	1,0
Ventilsteuerungsprüfschraube	11	1,1
Starterkupplungsschraube	55	5,5
Generatordeckelschraube	10	1,0

Generatorrotorschraube	120	12.0
Generatorstator -Stellschraube	10	1,0
Schaltnockenanschlagschraube	10	1.0
Schaltnocken-Anschlagplattenschraube	10	1.0
Öldruckschalter	14	1.4
Kurbelgehäuse schraube (M:6)	11	1.1
(M.8)	26	2,6
(M:9) [Anfänglich]	18	1.8
[Endgültig]	50°	
Ölkanalschraube (M.6)	11	1,1
(M:10)		
(M:16)	35	3,5
Ölablassschraube	23	2,3
Kolben-Kühlöldüsenschraube	10	1.0
Ölpumpen-Befestigungsschraube	10	1.0
Pleuellagerdeckelschraube	21	2.1
[Anfänglich]		
[Endgültig]	90° (1/4 Drehung)	
Lagerhalterschraube	10	1.0
Lüftungsabdeckungsschraube	10	1.0
Ölsiebschraube	10	1.0
Ölwannenschraube	10	1.0
Öl kühler-Befestigungsschraube	10	1.0
Ölschlauch-Verbindungsschraube	10	1.0

## KRAFTSTOFFEINSPRITZ- UND LUFTANSAUGSYSTEM

GEGENSTAND	N-m	Kgf*m
Nockenwellenpositionssensor-Befestigungsschraube	8	0.8
Ansauglufttemperatursensor	18	1.8
Kraftstoff-Förderleitung-Befestigungsschraube	3.5	0.35
Kraftstoffpumpen-Befestigungsschraube	10	1.0
Drosselgehäuse-Verbindungsschraube	6	0,6
STVA-Befestigungsschraube	3.5	0.35
TPS- und STPS-Befestigungsschraube	3.5	0.35
EXCVA-Befestigungsschraube	5	0.5
EXCVA-Riemenscheiben-Befestigungsschraube	5	0.5

## KÜHLSYSTEM

GEGENSTAND	N-m	kgf-m
Flügelrad Sicherungsschraube	8	0,8
Wasserpumpendeckelschraube	6	0.6
Wasserpumpen-Befestigungsschraube	10	1.0
Kühllüfter- Thermoschalter	17	1.7
Motor-Kühlmittel-Temperatursensor	18	1.8
Thermostatgehäuseschraube	10	1.0

## FAHRGESTELL


GEGENSTAND	N-m	kgf-m
Lenkschaftkopfmutter	90	9.0
Lenkschaft-Sicherungsmutter	80	8,0
Lenkungsämpferschraube und -mutter	23	2.3
Obere Teleskopgabel Spannschraube	23	2.3
Untere Teleskopgabel-Spannschraube	23	2.3
Teleskopgabel-Deckelschraube	23	2.3
Gabelinnenstangen-Sicherungsmutter	29	2.9
Teleskopgabel-Dämpferstangenschraube	40	4.0
Vorderachse	100	10,0

Vorderachs-Klemmschraube	23	2.3
Lenkstangen Spannschraube	23	2.3
Lenkstangen-Stellschraube	10	1.0
Vorderrad-Hauptbremszylinder-Befestigungsschraube	10	1.0
Vorderrad Bremssattel-Befestigungsschraube	25	2.5
Vorderrad-Bremssattel-Gehäuse schraube	21	2.1
Vorderradbremssklotz-Befestigungsstift	16	1.6
Bremsschlauch-Verbindungsschraube	23	2.3
Kupplungshalter-Befestigungsschraube	10	1.0
Entlüftungsventil	8	0.8
Bremsscheibenschraube (vorne)	23	2.3
Bremsscheibenschraube (hinten)	35	3.5
Hinterrad-Bremssattel-Befestigungsschraube	25	2.5
Hinterrad-Bremssattelgehäuse schraube	37	3.7
Hinterrad-Bremssklotz Befestigungsstift	17	1.7
Hinterrad-Hauptbremszylinder-Befestigungsschraube	10	1.0
Hinterrad-Hauptbremszylinderstangen-Sicherungsmutter	18	1,8
Vordere Fussrastenhalterung-Befestigungsschraube	23	2.3
Schwinge Zapfenwelle	15	1.5
Schwinge Zapfenmutter	100	10,0
Schwinge Zapfen Sicherungsmutter	90	9.0
Schubstrebenmutter (vorne)	28	2.8
Schubstrebenmutter (hinten)	34	3.4
Dämpferhebel-Befestigungsmutter	78	7.8
Dämpferstange-Befestigungsmutter	78	7.8
Stoßdämpfer-Befestigungsschraube und -mutter (oben und unten)	50	5.0
Hinterachsmutter	100	10.0
Hintere Kettenradmutter	60	6.0
Seitenständer-Halterungsschraube	50	5,0
Verkleidungsstrebenmutter und -mutter	25	2,5
Stoßdämpferhalterungsmutter	115	11,5
Sitzschienenmutter	50	5.0


## ANZUGSDREHMOMENT-TABELLE

Bezüglich anderer als der zuvor aufgeführten Schrauben und Muttern siehe folgende Tabelle


Schrauben-Durchmesser ( A ) (mm)	Konventionelle oder mit „4“ markierte Schraube		Mit „7“ markierte Schraube	
	N-m	kgf-m	N-m	kgf-m
4	1.5	0.15	2.3	0,23
5	3	0.3	4.5	0.45
6	5.5	0.55	10	1.0
8	13	1.3	23	2.3
10	29	2,9	50	5.0
12	45	4.5	85	8.5
14	65	6,5	135	13.5
16	105	10.5	210	21.0
18	160	16.0	240	24.0



Konventionelle Schraube



Mit „4“ markierte Schraube



Mit „7“ markierte Schraube